


ENTRETIEN

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES D'ENTRETIEN



MINIMUM 1 FOIS PAR JOUR:

1. Affûter la coupe



2. Ecrouter le tranchant



3. Affûter le contre-chaufrein



APRÈS CHAQUE UTILISATION:

1. Eliminer les résidus végétaux



2. Sprayer



RÉGULIÈREMENT:

1. Enlever le ressort



2. Desserrer la vis du secteur denté



3. Desserrer l'écrou denté



4. Démonter la lame, si besoin la remplacer



5. Nettoyer l'outil




6. Comblers la poche de graisse



7. Remonter l'outil



8. Serrer à bloc l'écrou denté



9. Manipuler (ouverture, fermeture)



10. Débloquer, régler, ajuster le serrage de l'écrou




11. Contrôler le niveau de croisement



12. Positionner et serrer le secteur denté



13. Contrôler le croisement



14. Mettre en place le ressort



POIGNÉE TOURNANTE:

1. Retirer la poignée



2. Nettoyer



3. Huiler et lubrifier



4. Remonter



COUPE-CÂBLES (SEULEMENT EN CAS D'ENDOMMAGEMENT DES COUTEAUX):

1. Eliminer gonflement et/ou ébréchure



2. Recréer le chanfrein de protection à 20° / 0.2 mm

